

MX-ONE Mitel 6863



Märkus: Teil ei pruugi olla juurdepääsu mõnele kirjeldatud funktsioonile ja teie kiirklahv võib erineda siin näidatust.


KÕNE ESITAMINE

1. Soovi korral eemaldage telefonitoru telefonist ülespoole. Valjuhääldi kasutamiseks võite vajutada ka suvalist liiniklahvi või lihtsalt helistada.
2. Kui tõstsite telefonitoru või vajutasite liiniklahvi, sisestage number, millele soovite helistada.
3. Pärast numbriga valimist väljub kõne ja kõlab helin.


Kui te ei saa teatud piirkonnakoodidele helistada, pöörduge administraatori poole võimalike piirangute või eesliidete valimise osas.

KÕNEDE OOTELE PANEK




PANE KÕNE OOTELE

Vajutage aktiivse kõne ajal telefoni klahvi . Taimer töötab ja Line ja MWI tuled vilguvad.

OOTELE OLEVA KÕNE JUURDE NAASMINE

Press the  key again or the Line key where the call is on hold.

MITME OOTELE OLEVA KÕNE HALDAMINE

1. Mitme ootel oleva kõne teabe sirvimiseks vajutage  või .
2. Ootel kõne uuesti ühendamiseks vajutage klahvi  või liiniklahvi.

STAATUSE INDIKAATORID

Ootel	Väljas	Sellel liinil/kõnel pole ühtegi kõnetegevust.
Ühendatud	Solid	Kõne on ühendanud telefoniga.
Heliseb	Kiire vilgutus	Sellel liinil heliseb kõne.
Ootel	Aeglane vilgutus	Kõne on ootel sellel liinil.



MWI INDIKAATOR

Aeglane vilgutus	Teil on sõnum(id).
Kiire vilgutus	Teil on sissetulev kõne.
Pidev valgus	Üks või mitu kõnet on ootel.




KÕLARI INDIKAATOR

Pidev valgus	Kõlarirežiim
Aeglane vilgutus	Peakomplekti režiim

KÕNE VAIGISTAMINE

Telefoni, peakomplekti või valjuhääldi saate vaigistada. Vajutage  vaigistuse sisse- või väljalülitamiseks. Vaigistuse aktiveerimisel ei saa teid aktiivse kõne ega konverentsi ajal kuulda ja  klahvituli põleb.

VALJUHÄÄLDI KASUTUS






- Vabakäeseadmega helistamiseks alustage lihtsalt helistamiseks vajaliku numbriga valimist või vajutage  ja sisestage number valimistoonil.
- Telefonis kõne vastuvõtmiseks vabakäeseadega vajutage klahvi  või liini- / kõneklahve.
- Vabakäeseadme valjuhääldi kasutamisel vajutage  kõne katkestamiseks.
- Kui vabakäeseadme on sisse lülitatud, põleb kõlarituli.


TELEFONI KOHANDAMINE

Kasutage menüüd **Valikud** selliste seadete nagu: Helinad, Kellaeg ja Kuupäev, Kiirvalimine, Telefoni olek, Taaskäivitamine ja Lukustamine, juurde pääsemiseks.



Märkus: Enne telefoni seadmete muutmist meenüüs, pidage nõu oma administraatoriga.

1. Vajutage telefonis valikuid . Kuvatakse menüü.
2. Erinevate valikute kuvamiseks vajutage  ja  klahve.
3. Valige  **Select**,  **Enter**, või vastav number valiku tegemiseks.
4. Tehke soovitud muudatused.

5. Muudatuste salvestamiseks vajutake  **Select**, ► **Set**, või ► **Done**.


6. Väljumiseks vajutage  **Options**, ◀, või .


PROGRAMMEERITUD KIIRKLAHVIDE KASUTUS


Programmeeritavaid kiirklahve saab konfigurida mitmesuguste funktsioonide jaoks, näiteks Helistajate loend, Kordusvalimine, Edastamine, Kõnepost, Konverents ja Ära kustuta. Selles dokumendis kirjeldamata funktsiooniklahvide funktsioonide kohta lisateabe saamiseks pöörduge administraatori poole.


HELISTAJATE LOENDI KASUTUS



Teil on juurdepääs kuni 200 sissetuleva kõne loendile. Loendis on toodud helistamisnumber, nimi (kui see on teada) ja kõne vastuvõtmise kuupäev/kellaaeg. Helistajate loendi kuvamine tühistab telefoni vastamata kõnede kuva.



1. Vajutage programmeeritud helistajate loendi klahvi .
2. Helistajate loendi kirjade sirvimiseks kasutage ▲ ja ▼.

 Tähistab vastamata kõnet.

 Tähistab vastatud kõnet.



 Tähistab uut vastamata kõnet.



3. Loendist helistaja valimiseks vajutage , tõstke toru või vajutake liiniklahvi.
4. Helistaja loendist väljumiseks vajutage .

 **Märkus:** Kui helistajate loend ei ole programmeeritud kiirklahv, pääsete loendisse juurde, vajutades  **Options**, **Services** ja **Callers List**.

KORDUSVALIMISE LOENDI KASUTUS


Teil on juurdepääs telefonis viimati helistatud 100 numbri loendile. Loendis on valitud number, nimi (kui see on teada) ja numbri valimise kuupäev / kellaaeg.

1. Vajutage programmeeritud kordusvalimisklahvi .
2. Kasutajate kirjade sirvimiseks kasutage ▲ ja ▼.
3. Loendist numbri valimiseks vajutage klahvi , tõstke telefonitoru üles või vajutage suvalist liiniklahvi.



 **Märkus:** Kui kordusvalimine pole programmeeritud kiirklahv, pääsete loendisse, vajutades  **Options**, **Services** ja **Redial**.

KÕNEDE EDASTAMINE

Funktsiooniga Edastamine saate aktiivse kõne teisaldada ühest telefonist teise.



1. Vajutage programmeeritud ülekandenuppu **Transfer** .
2. Vajutage ► ja sisestage sihtkoha number.
3. Sihtpartneriga nõu pidamiseks oodake, kuni osapool vastab ja teatab ülekandest. Ülekande lõpuleviimiseks vajutage uuesti nuppu **Edasta** või katkestage telefonitoru. Telefoni diplomile ilmub teade "Kõne on edastatud".

Ülekande tühistamiseks enne sihtkoha vastamist vajutage ◀ **Cancel**.

 **Märkus:** Kui edastus pole programmeeritud kiirklahv, pääsete funktsioonile juurde, vajutades  **Options**, **Services** ja **Transfer**.

KÕNEPOSTILE JUURDEPÄÄS



Uue kõnepostisõnumi korral vilgub telefoni telefonisõnumi ootamise indikaator. Kõneposti süsteemi helistamiseks vajutage programmeeritud kõneposti klahvi.

 **Märkus:** Kui kõnepost ei ole programmeeritud kiirklahv, pääsete funktsioonile juurde, vajutades  **Options**, **Services** ja **Voice Mail**. Kontode sirvimiseks kasutage ▲ ja ▼ ning helistamiseks valige ►.

KONVERENTSI LOOMINE



Kui teie administraator lubab teie telefonis Clearspani konverentsid, saate luua mitu konverentsi kuni 15 osalejaga.

1. Looge ühendusesimese poolega, kes konverentsil osaleb.
2. Vajutage programmeeritud suvandit **Conference**.
3. Valige kolmanda osapoole number, et lisada konverentsi.
4. Kui kolmas isik vastab ja nõustub konverentsiga liituma, vajutage uuesti programmeeritud konverentsiklahvi.
5. Neljanda osapoole lisamiseks konverentsile vajutage saadaolevat liiniklahvi.
6. Kui neljas osapool vastab ja nõustub konverentsiga liituma, vajutage uuesti konverentsiklahvi.
7. Vajutage konverentsi pidavat liiniklahvi.
8. Kõigi osapooltega liitumiseks vajutage uuesti **Conference**.
9. Rohkemate osapoolte lisamiseks korrake punkte 5 kuni 8.

 **Märkus:** Kui konverents ei ole programmeeritud kiirklahv, pääsete funktsioonile juurde vajutades  **Options**, **Services** ja **Conference**.

ÄRA SEGA FUNKTSIOON

"Mitte segada" takistab telefoni helinat ja sissetulevate kõnede vastuvõtmist. Funktsiooni "Mitte segada" aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage programmeeritud nuppu **Do Not Disturb**.

 **Märkus:** Kui funktsiooni **Mitte segada** pole programmeeritud kiirklahvile, pääsete funktsiooni juurde vajutades  **Options**, **Services** ja **Do Not Disturb**.