

NOORUSE 1-106 RUUMITEHNIKA JUHEND

ESITLUSARVUTISSE SISSELOGIMINE:

Enne sisse logimist kuvatakse informeeriv teade – sisse tuleb logida ülikooli kasutajatunnuse ning parooliga. **Pärast esitlusarvuti kasutamist tuleb kindlasti välja logida!**

PROJEKTORI KASUTAMINE:

Lülita puldi **punase** nupuga projektor sisse.



Sülearvutiga ühendamiseks kasutada laua peal olevat **HDMI -kaablit**.



Kui sülearvuti pilt mõne aja möödudes pärast nupuvajutust projektorisse ei ilmu, proovida klahvikombinatsiooni:



Projektor tuleb pärast kasutamist kindlasti välja lülitada, vajutades sedasama Punast nuppu, mis käivitamisel!

LOGITECH KAAMERA, KÕLARITE JA LAUAMIKROFONIDE KASUTAMINE:

Arvutiga ühendamiseks kasutada laua peal olevat **USB-kaablit**.



Kaamera fookuse muutmiseks ning pööramiseks kasuta **Logitech pulti**



Pult



Mikrofon



Kaamera



Kõlarid

PROBLEEMIDE TEKKIMISEL:

Ühendust võtta Tartu Ülikooli Arvutiabiga.

737 5500 (5500)

arvutiabi@ut.ee

www.it.ut.ee



NOORUSE 1-106 EQUIPMENT USAGE INSTRUCTIONS

PRESENTATION COMPUTER LOGIN:

To log in to the computer You must use Your university's username and password. **After using the computer be sure to log out!**

USING THE PROJECTOR:

Press the **red** button on the remote to turn on the projector.



Use the **HDMI**-cable to connect your laptop to the projector.



If the laptop screen does not appear on the projector after pressing this button and waiting a while, press:



After using the projector be sure to turn it off by pressing the same red button as used to turn the projector on.

USING THE LOGITECH CAMERA, SPEAKERS AND MICROPHONES

Use the **USB**-cable to connect your laptop with **Logitech Camera, Speaker, Microphone.**



Use the **Logitech Remote** to zoom in/out or pan/tilt the camera.



Remote



Camera



Microphone



Speakers

IF PROBLEMS OCCUR:

Contact with our Computer Helpdesk.

737 5500 (5500)

arvutiabi@ut.ee

www.it.ut.ee

