

Biomeedikumi suure audika 1006 raadiomikrofonid

On kasutada 2 Sennheiseri kraemikrofoni (1 ja 2) ja 1 käsikrofon (2), tagaruumis 1005 on 2 vastuvõtjat, mis häälestatud eri sagedustele:

1 – 1785,700 MHz

2 – 1785,100 MHz



Samaaegselt saab kasutada 2 raadiomikrofoni – kas:

- mõlemat kraemikrofoni 1 ja 2 või
- käsikrofoni ja kraemikrofoni 1.

Käsikrofoni sisse-välja lülitamiseks on all **punane nupp**, akudele saab ligi, kui pöörata käepideme alumist osa.

Kraemikrofonide sisselülitamiseks tuleb avada saatja kaan, selle all vasakul on nupp. Külgesättimise ajal võiks välimisel lülitil olla asend „Mute“, alles loengu alustamisel teha ümberlülitus. Palume muid nuppe mitte kasutada ja peale kasutamist lülitada mikrofonid välja.

Ruumi 1006 lektori puldil oleval Extroni juhtpaneelil olema „**Audio sisse**“ lülitatud. Siis toimivad nii statsionaarsed mikrofonid kui ka raadiomikrofonid. Viimaseid laenutab välja infosekretär. NB! Jälgida et AA-akud oleksid laetud ! (varuks võiks olla ka tavalisi AA-patareisid).