












# MX-ONE Mitel 6867 KIIRJUHEND

## KLAHVIDE KIRJELDUS


-  Lõpetab aktiivse kõne või saadab sissetuleva kõne kõneposti
-  Paneb aktiivse kõne ootele. Ootele kõne juurde naasmiseks vajutage vilkuvat tule kõrval kõne väljanappu.
-  Juurdepääs teenustele ja valikutele telefoni kohandamiseks.
-  Vaigistab mikrofoni nii, et helistaja ei saaks teid kuulda.
-  Reguleerib telefonitoru, peakomplekti, helina ja käed-vabad kõlari helitugevust.
-  Loetleb salvestatud nimesid ja numbreid.
-  Nooled liiguvad menüüdes ja tekstiväljades, kesknupp valib üksuse või rakendab tekstiväljale muudatusi.
-  Teisaldab aktiivse kõne teisele telefonile.
-  Algatab konverentskõne, ühendades kaks aktiivset kõnet.
-  Loetleb kuni 100 varasemat sissetulevat kõnet. Numbri saate valida, kui vajutate suunapadja keskmist nappu.
-  Loetleb kuni 100 eelmist väljaminevat kõnet. Redial klahvi vajutades kaks korda kutsub viimati valitud numbrit.
-  Ühendab teid liini või kõnega.
-  Aktiveerib vabakäerežiimi kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks. Kui helirežiim on seatud, kasutatakse seda klahvi peakomplekti ja kõlari vahetamiseks.

## TELEFONI PÕHIFUNKTSIOONID


### Helistamine:

1. Tõstke telefonitoru üles.
2. Valige klahvistikult number.
3. Oodake kõne valimist või vajutage Dial kiirklahvi.


### Kõnele vastamine:

Käed-vabad-režiimi kasutamiseks: vajutage sissetuleva kõne jaoks Kõlar/Telefon klahvi  või vilkuvat liiniklahvi.

### Kordusvalimine:

Vajutage Redial klahvi . Sirvige saadaolevaid numbreid. Helistamiseks vajutage Dial klahvi või suunapadja keskmist klahvi.

### Kõnede lõpetamine:

Kõne lõpetamiseks pange telefonitoru tagasi või vajutage Goodbye klahvi .

## KIIRKLAHVID

**6 Ülemist klahvi:** staatilised kiirklahvid, mis toetavad kuni 20 kasutaja programmeeritavat funktsiooni.

**4 Alumist klahvi:** kontekstitundlikud klahvid, mis toetavad kuni 18 staatilist funktsiooni.

### Need alumised valikuklahvid kuvatakse siis, kui telefon on tegevuseta:

1. **Voice Mail** - juurdepääs kõneposti süsteemile.

### Need alumised valikuklahvid kuvatakse siis, kui telefonitoru tõstetakse:


1. **Dial** - pärast telefoninumbri sisestamist klaviatuuril vajutage **Diali** klahvi, et numbrile kohe helistada.

### Need alumised valikuklahvid kuvatakse sissetuleva kõne saabumisel:


1. **Answer** - vastab sissetulevale kõnele.
2. **Ignore** - saadab ja saabuvad kõned otse kõneposti.
3. **Silence** - lülitab helina välja, kuni helistaja toru katkestab või suunatakse kõneposti.

# Täpsem kõnede haldamine ja funktsioonid

## Kõne ootele panek:

1. Kõne ootele panemiseks vajutage **Hold** klahvi .
2. Kõne vastuvõtmiseks vajutage uuesti **Hold** klahvi või liiniklahvi, kui kõne on ootel.

## Kõne edastamine:


1. Vajutage liinil kõne klahvi **Transfer** . See paneb praeguse kõne ootele.
2. Valige number, millele soovite kõne suunata.
3. Vajutage uuesti **Transfer** klahvi ja kõne suunatakse kohe üle.

## Mitme kõne haldamine:


Kui olete liinil ja saabub teine kõne, kuulete lühikest tooni ja näete liiniklahvi vilkumist. Te võite:


1. Vajutada **Answer** või vajutada vilkuvat liiniklahvi.
2. Kõnede vahetamiseks vajutage kõne liiniklahvi, millega soovite ühenduse luua.

## Konverentsid:


1. Tavalise kõne ajal vajutage valimistooni saamiseks liiniklahvi. Teie praegune kõne on ootel.
2. Valige isik, kellega soovite konverentsiga liituda.
3. Kui see inimene on vastanud, vajutage kolmepoolse kõne seadistamiseks klahvi **Conference** .
4. Täiendavate konverentsiliikmete liisamiseks korrake samme 1–3.

## Vastamata kõne teatis:


Kui kõne helistab teie telefonile ja sellele ei vastata, näete ekraani paremas alanurgas teadet "1 Missed Call" .

1. Vastamata kõnede vaatamiseks vajutage klahvi **Call List** .
2. Loendis sirvimiseks kasutage noolenuppe.

## Vastamata kõnede kustutamine:

Kõneloendi avamiseks vajutage lihtsalt klahvi **Call List**  ja vajutage seejärel klahvi **Quit**. See kustutab teate.

## Kohaliku kataloogi programmeerimine:

1. Vajutage klahvi **Local Directory** .
2. Vajutage funktsiooniklahvi **Add New**.
3. Kasutades suunapatja valige väli ja sissestage informatsioon klaviatuuri tähtede abil.
4. Numbrimenüü avamiseks vajutage parempoolset noolt ja sisestage number. Ärge unustage kasutada väliskõne jaoks eesmist numbrit 0.
5. Salvestamiseks vajutage funktsiooniklahvi **Save**.

## Ära sega funktsioon

1. DND (Do Not Disturb) aktiveerimiseks vajutage 'järgmise lehe' saamiseks neljandat alumist valikuklahvi ja seejärel valikut DND. Ekraanile kuvatakse sõnad "DND activated".
2. DND välja lülitamiseks vajutage uuesti DND klahvi ja ekraanil kuvatav teade kaob.