

MD 110 LÜHIKE KASUTUSJUHEND
SÜSTEEMITELEFON

Tegevus	Valimine
Kõnele vastamine Vastamine 1. liinil Vastamine 2. liinil	Tõsta toru või vajuta Liin 1. Tõsta toru ja vajuta Liin 2. (Kõne vastuvõtmiseks peab põlema tuli klahvi Liin 2 vaba kõrval).
Kõne noppimine teiselt telefonilt	Vali heliseva telefoni number + 8 või vajuta vilkuvat esindusklahvi.
Helistamine Sisekõne Väliskõne Mobiili lühinumber Nimeklahviga kiirvalimine Kordusvalimine	Sisenumbrer. 0 + number. 3 + mobiili lühinumber. Vajuta nimeklahvi. Vali ***
Kõne ajal Kõne ooteleülitamine Ooteloleva kõne jätkamine	Vajuta Liin 1 või Liin 2. Vajuta Liin 1.
Vahekõne Käimasoleva kõne ajal Kõne jätkamine	Vajuta Vahekõne või Liin 2 ja vali number. Vajuta C ja Liin 1.
Suunamine	Vajuta Vahekõne, vali number ja vajuta Suunamine (kas enne või pärast abonendi vastamist).
Konverentskõne	Vajuta Vahekõne, vali number, oota ära vastus ja vajuta 3.
Kui abonent on kinni Tagasihelistamise palve Koputus	Vali 5, pane toru ära. Vali 6, jää ootele.
Kui abonent ei vasta Tagasihelistamise palve	Vali 5, pane toru ära.
Eelsuunamine Eelsuunamine sisenumbrile Väljalülitamine Eelsuunamine välisnumbrile Väljalülitamine	Vali *21*, number, kuhu soovid kõned suunata, #. Vajuta C. Vali #21#. Vajuta C. Vali *22#, 0+number, kuhu soovid kõned suunata, #. Vajuta C. Vali #22#. Vajuta C.
Suundumiskett (profiil) Aktiveerimine või muutmine: Tühistamine:	Vali *10* profiili number (1-5) # Vali #10#
Kiirvaliku klahvide programmeerimine	Vajuta Programm, vajuta soovitud klahvi, sisesta number, seejärel vajuta sama klahvi uuesti, vajuta Programm