

MD110 LÜHIKE KASUTUSJUHEND  
ANALOOGTELEFON

Tegevus	Valimine
Kõnele vastamine	Tõsta toru
Kõne noppimine teiselt telefonilt	Vali heliseva telefoni number + 8
Helistamine Sisekõne Väliskõne Mobiili lühinumber Kordusvalimine	Sisenumber. 0 + number. 3 + mobiili lühinumber. Vali ***
Vahekõne Käimasoleva kõne ajal Kõne jätkamine Kõnede vahetamine	Vajuta R ja vali number. Esimese kõne jätkamiseks vali 2 Kõnede vahetamiseks vali 2.
Suunamine	Vajuta R ja vali sisenumber. Oota ära vastus. Suunamine toimub peale toru hargile panemist.
Konverentskõne	Vajuta R ja vali number, oota ära vastus ja vali 3.
Kui abonent on kinni Tagasihelistamise palve Koputus	Vali 5, pane toru ära. Vali 6, jää ootele.
Kui abonent ei vasta Tagasihelistamise palve	Vali 5, pane toru ära.
Koputusele vastamine	Lõpeta kõne ja vasta uuele kõnele. Või kõnede vahetamiseks vali 2.
Eelsuunamine Eelsuunamine sisenumbrile Väljalülitamine Eelsuunamine välisnumbrile Väljalülitamine	Vali *21*, number, kuhu soovid kõned suunata, #. Vali #21#. Vali *22#, 0+number, kuhu soovid kõned suunata, #. Vali #22#.