



MX-ONE Mitel 6867

KIIRJUHEND

KLAHVIDE KIRJELDUS

| | |
|----|--|
| | Goodbye - Lõpetab aktiivse kõne või saadab sissetuleva kõne kõneposti. |
| | Hold - Paneb aktiivse kõne ootele. Ootele kõne juurde naasmiseks vajutage vilkuvat tule kõrval kõne väljanuppu. |
| | Options - Juurdepääs teenustele ja valikutele telefoni kohandamiseks |
| | Mute - Vaigistab mikrofoni nii, et helistaja ei saaks teid kuulda. |
| | Volume Controls - Reguleerib telefonitoru, peakomplekti, helina ja käed-vabad kõlari helitugevust. |
| | Directory - Loetleb salvestatud nimesid ja numbreid. |
| | Navigation/Select Button - Nooled liiguvad menüüdes ja tekstiväljades, kesknupp valib üksuse või rakendab tekstiväljade muudatusi. |
| | Transfer - Teisaldab aktiivse kõne teisele telefonile. |
| | Conference - Algatab konverentskõne, ühendades kaks aktiivset kõnet. |
| | Caller List - Loetleb kuni 100 varasemat sissetulevat kõnet. Numbri saate valida, kui vajutate suunapadja keskmist nuppu. |
| | Redial - Loetleb kuni 100 eelmist väljaminevat kõne. Redial klahvi vajutades kaks korda kutsub viimati valitud numbrit. |
| L2 | Line/Call Appearance - Ühendab teid liini või kõnega. |
| L1 | |
| | Speaker/Headset - Aktiveerib vabakäerežiimi kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks. Kui helirežiim on seatud, kasutatakse seda klahvi peakomplekti ja kõlari vahetamiseks. |

TELEFONI PÕHIFUNKTSIOONID

Helistamine:

1. Tõstke telefonitoru üles
2. Valige klahvistikult number.
3. Oodake kõne valimist või vajutage **Dial** kiirklahvi.

Kõnele vastamine:

Käed-vabad režiimi kasutamiseks: vajutage sissetuleva kõne jaoks Kõlar/Telefon klahvi või vilkuvat liiniklahvi.

Kordusvalimine:

Vajutage **Redial** klahvi . Sirvige saadaolevaid numbreid. Helistamiseks vajutage **Dial** klahvi või suunapadja keskmist klahvi.

Kõnede lõpetamine:

Kõne lõpetamiseks pange telefonitoru tagasi või vajutage **Goodbye** klahvi .

KIIRKLAHVID

6 Ülemist klahvi: staatilised kiirklahvid, mis toetavad kuni 20 kasutaja programmeeritavat funktsiooni.

4 Alumist klahvi: kontekstitundlikud klahvid, mis toetavad kuni 18 staatilist funktsiooni.

Need alumised valikuklahvid kuvatakse siis, kui telefonitoru tõstetakse:


1. **Dial** – pärast telefoninumbri sisestamist klaviatuuril, vajutage **Dial** klahvi, et numbrile kohe helistada

Need alumised valikuklahvid kuvatakse sissetuleva kõne saabumisel:


1. **Answer** – vastab sissetulevale kõnele.
2. **Silence/Ignore** – lülitab helina välja, kuni helistaja toru katkestab.

TÄPSEM KÕNEDE HALDAMINE JA FUNKTSIOONID

Kõne ootele panek:

1. Kõne ootele panemiseks vajutage **Hold** klahvi .
2. Kõne vastuvõtmiseks vajutage uuesti **Hold** klahvi või liiniklahvi, kui kõne on ootel.

Kõne edastamine:


1. Vajutage liinil kõne klahvi **Transfer** . See paneb praeguse kõne ootele.
2. Valige number, mille soovite kõne suunata.
3. Vajutage uuesti **Transfer** klahvi ja kõne suunatakse kohe üle.

Mitme kõne haldamine:

Kui olete liinil ja saabub teine kõne, kuulete lühikest tooni ja näete liiniklahvi vilkumist. Te võite:


1. Vajutada **Answer** või vajutada vilkuvat liiniklahvi.
2. Kõnede vahetamiseks vajutage kõne liiniklahvi, millega soovite ühenduse luua.

Konverentsid:

1. Tavalise kõne ajal vajutage valimistooni saamiseks liiniklahvi. Teie praegune kõne on ootel.
2. Valige isik, kellega soovite konverentsiga liituda.
3. Kui see inimene on vastanud vajutage kolmepoolse kõne seadistamiseks klahvi **Conference** .
4. Täiendava konverentsiliikmete lisamiseks korrake samme 1-3.


Vastamata kõne teatis:

Kui kõne tuleb teie telefonile ja sellele ei saa vastata, näete ekraani paremas alanurgas teadet ``1 Missed Call``.


1. Vastamata kõnede vaatamiseks vajutage klahvi **Callers List** .
2. Loendis sirvimiseks kasutage suunapatja.

Vastamata kõnede kustutamine:

Kõneloendi avamiseks vajutage klahvi **Callers List**

 ja vajutage seejärel klahvi **Quit**. See kustutab teate.

Kohaliku kataloogi programmeerimine:

1. Vajutage klahvi **Local Directory** .
2. Vajutage funktsiooni **Add New**.
3. Kasutades suunapatja valige väli ja sisestage informatsioon klaviatuuri tähtede abil.
4. Numbrimenüü avamiseks vajutage parempoolset noolt ja sisestage number. Ärge unustage kasutada väliskõne jaoks numbrit 0.
5. Salvestamiseks vajutage funktsiooniklahvi **Save**.

Ära sega funktsioon:

1. **DND(Do Not Disturb)** aktiveerimiseks vajutage 'järgmise lehe' saamiseks neljandat alumist valikuklahvi ja seejärel valikut DND. Ekraanile kuvatakse sõnad „**DND Activated**“.
2. DND välja lülitamiseks vajutage uuesti DND klahvi ja ekraanile kuvatav teave kaob.