


Senati saali tehnika kasutusjuhend

Saali tehnika võib jagada tinglikult kaheks, esitlustehnika ja pildi/heli salvestus/konverentsi tehnika mida võib kasutada korraga või ainult ühte sõltuvalt vajadusest.

Esitlustehnika kasutamine.

- **Esitlustehnika sisse lülitamine ja õige signaallika valimine:**

- Juhtpaneeli aktiveerimiseks viibake korra käega ekraani ees või vajutage korra ekraani.
- Lülitada projektor sisse nupust 1. ja sisend valitakse automaatselt „ClickShare“
- Projektori sisse lülitamiseks valida kohe sobilik sisend ehk vajutada ühte kolmest sisendi nupust 2-4. Sellisel juhul jääb sisendallika valikuks just see sisend mis valiti.
- Projektor lülitub automaatselt sisse kui ClickShare nupp ühendada arvutiga ja ühendus ClickShare vastuvõtjaga on loodud, see väljendub nupu plinkiva valge rõnga ühtlaselt põlema minekuga.



1. Sisse/välja lülitamine
2. Sisse lülitamine koos ClickShare sisendi valikuga
3. Sisse lülitamine koos vasaku HDMI sisendi valikuga
4. Sisse lülitamine koos parema HDMI sisendi valikuga
5. Projektori pildi külmutamine ja uuesti vabastamine
6. Projektori pildi välja lülitamine ja uuesti tagasi
7. Heliivoo regulaator
8. Heli vaigistamine ja taastamine

- **Esitlustehnika välja lülitamine ja automaatse väljalülitumise variandid:**

- Projektori väljalülitamiseks vajuta nuppu 1
- Kasutades ClickShare ühendust ja kui 30min jooksul arvutiekraani projektorisse ei jagata lülitub projektor automaatselt välja.
- Kasutades vasakut või paremat HDMI ühendust ja kui 15min jooksul arvuti pilti projektorisse ei jagata lülitub projektor automaatselt välja.

- **Barco ClickShare kasutamine**

- Ühenda ClickShare saatja arvuti USB-sse.
- Oota, kuni ClickShare saatjal olev nupp hakkab vilkuma ja ekraanil avaneb kaust, kust tuleb käivitada vastavalt Windows või Mac OS X jaoks mõeldud rakendus. (Kui kaust ei avane on rakendus leitav Windows Explorer-ist või Finder-ist ClickShare nimeliselt mälu-pulgal.)
- Kui rakendus on edukalt käivitatud, jääb saatjal olev nupp valgelt põlema.
- Vajuta nuppu, et kuvada enda arvuti pilt projektorisse. Nupu tuli muutub punaseks.
- Pildi edastamise lõpetamiseks vajuta uuest saatjal olevat nuppu. Nupu tuli muutub valgeks.
- ClickShare võimaldab kuni kahe arvuti pildi korraga näitamist, selleks peab alustama arvutipildi jagamist ka teise saatjaga. Pildid kuvatakse kõrvuti.

Senati saali tehnika kasutusjuhend

Saali tehnika võib jagada tinglikult kaheks, esitlustehnika ja pildi/heli salvestus/konverentsi tehnika mida võib kasutada korraga või ainult ühte sõltuvalt vajadusest.

Pildi ja heli salvestus ning hübriidkoosolekuks ühendumine.

- **Hübriidkoosoleku ühendamiseks on vaja ühendada kahte kaablit.**

1. Pildi ja heli edastamiseks, kas „ClickShare“ nupp või HDMI kaabel.
 2. Kaamerate ja mikrofonide kasutamiseks USB kaabel kirjaga KAAMERA JA MIKROFON.
- Sülearvutist pildi edastamine – käivitada juhtseadmelt projektor.
 - Juhtmega pildiedastus – ühendada laua otsas paremalt või vasakult pesast HDMI kaabel ja valida juhtseadmelt õige sisend.
 - Juhtmeta pildiedastus – valida juhtseadmelt ClickShare sisend, ühendada USB või USB-C Barco ClickShare nupp, avada Windows Explorer-ist või Finder-ist seadme mä lupulk ja käivitada sellekohane programm. Kui nupp jääb põlema saab seda vajutades pilti edastada. (lehe pöördel põhjalikum ClickShare kasutusjuhis)
 - Hübriidkoosoleku tarkvarast (Teams, Zoom, BBB, Skype) peab valima õiged sisendid ja väljundid:
 - Mikrofon – **C-Media USB Audio Device**
 - Kõlar
 - HDMI kaablit kasutades – **HDMI Splitter (sulgudes info teie seadme kohta)**
 - ClickShare saatjat kasutades – **Speakers (ClickShare)**
 - Kaamera – **Logi Rally Camera** (Senati saalis on kaks kaamerat. Hübriidkoosoleku tarkvara seadetest tuleb valida sobilik kaamera Teie vajadustele).
 - Mikrofonide kasutamiseks tuleb nad aktiveerida vajutada nupule mikrofonil jalal, peale, mida punane tuluke süttib ja heli edastub teisele poole. Mikrofonil kasutades tuleb parima tulemuse saamiseks sellesse otse sisse rääkida.

- **Kaamerate ja helisüsteemi kasutamine salvestuseks**

- Kaamerate ja mikrofonide kasutamiseks peab sülearvutiga ühendama USB kaabli juhtseadme lähedal asuvast pesast (Juhtmel silt - KAAMERA JA MIKROFON).
- Salvestustarkvarast (Panopto, Teams, jne.) peab valima õiged sisendid ja väljundid:
 - Mikrofon – C-Media USB Audio Device
 - Kõlar (Kui ainult salvestatakse ei oma kõlari seaded tähtsust)
 - HDMI kaablit kasutades – HDMI Splitter
 - ClickShare saatjat kasutades – Speakers (ClickShare)
- Kaamera – Logi Rally Camera (Senati saalis on kaks kaamerat. Hübriidkoosoleku tarkvara seadetest tuleb valida sobilik kaamera Teie vajadustele).
- Mikrofonide kasutamiseks tuleb nad aktiveerida vajutades nupule mikrofonil jalal. Mikrofonil sisse lülitamisest annab märku punane tuli mikrofonil jalal ja kaelal. Mikrofonil kasutades tuleb parima helikvaliteedi tagamiseks rääkida mikrofonil suunas.
- Kaamerad valivad kadreeringu automaatselt, kuid alati ei pruugi valitud suund ja võttenurk sobida striimimise või salvestuse tegeliku kadreeringu vajadusega. Sobiva kadreeringu valimiseks on kaamerate kaugjuhtimispult. Rõngast saab kaamerat keerata, +/- klahv suumib ja 1, 2 klahvidele saab salvestada kaamera positsioone vastavat numbrit all hoides ja positsiooni taaskasutada lühikese vajutusega.