

# Miks printer ei prindi?

Siit juhendist leiad juhised kuidas lahendada erinevaid printeriga seonduvaid probleeme.

 [In English](#)

## Mida kontrollida enne arvutiabiga ühendust võtmist?

- Kontrolli kas oled ühendatud Internetti kasutades [Eduroam](#)-i.
- Kontrolli kas printer on vooluvõrgus.
- Kontrolli kas printeril on paberit.
- Tee printerile taaskäivitus. Kõige lihtsam on tõmmata voolukaabel küljest ja siis see uuesti tagasi panna.
- Kontrolli kas ükski veatuli ei anna märku tõrkest. Kui annab võib probleem olla kinnikiilunud paberis. Selleks et kinnikiilunud paber eemaldada, tuleb printeril olevad luugid avada ja tahma/tindikassett eemaldada. Kinni jäänud paber tuleb hästi tasapisi välja tõmmata et vältida paberi rebenemist.
- Ühe arvuti külge ühendatud printeri korral kontrolli kas printer on arvutiga ühendatud.
- Jagatud printeri korral kontrolli kas teisest arvutist saab printida. Kui saab siis proovi oma arvutile restart teha.

Täpsema informatsiooni saamiseks võta ühendust [Arvutiabiga](#).