

Biomeedikumi ruumi 1009 esitlustehnika juhend

Kalle Kiiranen, 17.08.2020

Arvuti **au1009** on domeeni DOMENIS liige - seega saab logida sisse kõigi selles domeenis kehtivate kasutajanimega. Soovitav on logida anonüümse kasutajanimega „**lektor**“ (parool: **iaor**). Oma faile saab arvutisse viia mälupulgaga, vastav USB kaabel on toodud laua peale. Biomeedikumi arvutikasutajad saavad oma faile eelnevalt ka üle võrgu sellesse arvutisse laadida – \\au1009\Loengud. Vastava kausta kiirkorraldus „Loengud“ on toodud ekraanile.

On võimalik kasutada ka **isiklikku sülearvutit** – esimese rea laua küljes on HDMI-pesaga karbik, kuhu saab ühendada vastava HDMI-kaabli abil oma sülearvuti. Kaabel on sahtlis.



Projektor
lülitatakse sisse
ja välja puldi
punase
nupuga.



Vaikimisi otsitakse viimati kasutatud seadet. Juhul kui ei tule õiget pilti ette, siis :

- Arvuti **au1009** - nupu „**Computer**“ alt **Computer1**
- **Laptop** - nupu „**Video**“ alt **HDMI1**
- **Mikroskoop** (RCA-kaabliga) - nupu „**Video**“ alt **Video**

Teine, aeglasem variant, mille alt otsitakse kõiki seadmeid - nupp „**Search**“.

Kui suurel ekraanil on ees “tühi” pilt, siis on ekraanisätingutes ilmselt *Extend* valik (*Presenter view* jaoks). Powerpointi aktiivne slaid ilmub suurele ekraanile “*Slide show*” valikul. Võib valida ka *Duplicate* – klahvikombinatsiooniga   saab ette 4 valikuga akna.

Töö lõpetamisel palun **logige arvutist välja** (**Sign out**) ja **sulgege puldiga projektor**, vajutades **2x punasele nupule**.

Digitaalsed ruumitehnika juhendid on Ülikooli Arvutiabi wikis :
<https://wiki.ut.ee/display/RUJU> - vastav link on ka arvutiekraanil!

Tehniliste probleemide korral pöördu Arvutiabi poole:
tel.5500, arvutiabi@ut.ee, <http://it.ut.ee> või
Kalle Kiiranen – tel.5152733 , kalle.kiiranen@ut.ee